

**Завод Вентиляционного Оборудования
«ГрандКлимат»**



Адрес и телефоны изготовителя:

141151, г. Московская область, г. Лосинопетровский,
Ул. Кирова, д.9-А

Завод Вентиляционного Оборудования «ГрандКлимат»

Тел/факс: (495) 902-58-64, (495) 902-54-21, 8(966) 090-47-47

[http:// www.grandclimate.ru](http://www.grandclimate.ru)

E-mail: ba@grandclimate.ru , info@grandclimate.ru

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СХЕМЫ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
КЛАПАНОВ**

**ПРИВОД ПРУЖИННЫЙ
ПРИВОД ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
ПРИВОД ЗВО "ГрандКлимат"
ПРИВОД ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ALLFA**



ПРИВОД ПРУЖИННЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ

Применение. Привод пружинный с электромагнитом используется в качестве комплектующего изделия для противопожарных и дымовых клапанов.

Сигнализация положений. Привод пружинный с электромагнитом содержит два микропереключателя для сигнализации конечных положений заслонки.


Монтаж. Привод легко устанавливается на вал клапана с помощью универсального крепежного хомута.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ




ЭЛЕКТРОМАГНИТ ОГНЕGRAND

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАПАНА ОГНЕGRAND С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ




ПРИВОДЫ ЗВО "ГрандКлимат"

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ BLE 24 В/ BLE 230 В



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ BLF 24 В/ BLF 230 В



ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ ALFA

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

